



Sicherheitsanleitung für die Aluminium-Deckenschiene DUO

1. Zweck des Produkts

- Die Aluminium-Deckenschiene DUO ist für das Aufhängen von Gardinen und Vorhängen in Innenräumen vorgesehen.
- **Warnung:** Das Produkt ist nicht für den Außenbereich oder zum Tragen anderer Gegenstände als Fenstertextilien bestimmt. Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden an der Schiene oder zu Sicherheitsrisiken für den Benutzer führen.

2. Vorsichtsmaßnahmen

- **Montage:**
 - Stellen Sie vor Beginn der Montage sicher, dass die Wand oder Decke, an der die Schiene befestigt wird, ausreichend stabil und unbeschädigt ist.
 - Verwenden Sie Werkzeuge und Befestigungselemente, die für die jeweilige Oberfläche geeignet sind (z. B. Dübel für Beton oder spezielle Halterungen für Gipskartonplatten).
 - Bei Schienen, die länger als 250 cm sind und in zwei Teilen geliefert werden, stellen Sie sicher, dass die Verbindung mit dem mitgelieferten Verbindungsstück vor der Montage stabil ist.
- **Sicheres Arbeiten in der Höhe:**
 - Verwenden Sie beim Montieren eine stabile und zertifizierte Leiter.
 - Achten Sie darauf, dass der Untergrund unter der Leiter flach und rutschfest ist.
 - Beugen Sie sich nicht über den sicheren Arbeitsbereich hinaus, während Sie in der Höhe arbeiten.
 - Holen Sie sich gegebenenfalls Unterstützung von einer zweiten Person, um die Stabilität der Leiter sicherzustellen und zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.
 - **Tipp:** Wenn Sie keine Erfahrung mit der Montage haben, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
 - **Empfehlung:** Verwenden Sie ein Kabelsuchgerät vor dem Bohren, um Beschädigungen an elektrischen oder Wasserinstallationen in den Wänden zu vermeiden.
- **Verwendung:**
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Befestigungen und den technischen Zustand der Schiene.
 - Stellen Sie bei Beschädigungen oder lockeren Befestigungen die Nutzung sofort ein und führen Sie die notwendigen Reparaturen durch.
 - Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand von Komponenten wie Rollen, Clips oder Haken, um Schäden zu vermeiden und eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.
 - Überlasten Sie die Schiene nicht. Hängen Sie keine anderen Gegenstände als Gardinen oder Vorhänge daran, insbesondere keine schweren Objekte.
- **Vorsichtsmaßnahmen für Kinder:**
 - Stellen Sie sicher, dass Teile der Schiene wie Rollen, Halterungen und Endstücke außerhalb der Reichweite von Kleinkindern sind, um Erstickungs-, Strangulations-, Verletzungsgefahren oder das versehentliche Herunterreißen der Schiene zu vermeiden.
 - Lassen Sie Kinder nicht mit der Schiene oder daran hängenden Textilien spielen.
 - Die Schiene sollte in einer Höhe montiert werden, die den Kontakt von Kindern mit hängenden Teilen verhindert.

3. Wartung

- Reinigen Sie die Schiene mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Für die Reinigung der Oberflächen werden milde Reinigungsmittel empfohlen, die für Aluminium und Kunststoffe geeignet sind.
- Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Beschichtung oder die Aluminiumteile beschädigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand aller Schienenteile (Rollen, Clips, Haken) und ersetzen Sie beschädigte Teile.
Empfehlung: Verwenden Sie neutrale Reinigungsmittel und reinigen Sie nicht unter elektrischer Spannung, wenn die Schiene in der Nähe von Stromleitungen montiert ist.

4. Entsorgung

- Nach der Nutzung der Schiene entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium- und Kunststoffabfälle.
- **Trennung:** Trennen Sie alle Aluminiumteile von anderen Materialien wie Kunststoffhaltern, Endstücken usw.
- **Recycling von Aluminium:** Geben Sie Aluminiumteile an Sammelstellen für Metallabfälle, die auf das Recycling von Aluminium spezialisiert sind, oder an Recyclingzentren für Nichteisenmetalle.
- **Kunststoffe:** Kunststoffteile (z. B. Rollen, Halterungen) sollten an Sammelstellen für Kunststoffabfälle abgegeben werden.

HERSTELLER

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl