

Sicherheitsanleitung für Café-Gardinenstangen

1. Produktbestimmung

- Die Café-Gardinenstange ist für die Befestigung an Innenfenstern vorgesehen, um den unteren Teil der Fensterscheibe mit Textilien abzudecken oder als Dekoration zu dienen.
- **Warnung:** Dieses Produkt ist nicht für den Außeneinsatz oder zur Befestigung anderer Gegenstände als Fenstertextilien geeignet. Unsachgemäße Verwendung kann Schäden an der Gardinenstange oder Sicherheitsrisiken für den Benutzer verursachen.

2. Sicherheitsmaßnahmen

- **Montage:**
 - Die Café-Gardinenstange kann sowohl invasiv als auch nicht-invasiv montiert werden. Die Wahl der Methode hängt von den Vorlieben und den Fenstergegebenheiten ab.
- **Nicht-invasive Montage:**
 - Verwenden Sie spezielle, selbstklebende Halterungen zur Befestigung der Café-Gardinenstange am Fenster. Stellen Sie sicher, dass die Fensteroberfläche vor dem Anbringen der Halterungen sauber, trocken und fettfrei ist.
- **Invasive Montage:**
 - Bohren Sie bei der Montage mit Schrauben Löcher nur an geeigneten Stellen, um Schäden am Fenster zu vermeiden.
 - Nutzen Sie vor dem Bohren einen Leitungssucher, um sicherzustellen, dass sich an der gewünschten Stelle keine elektrischen Leitungen oder andere Einbauten befinden.
 - Verwenden Sie passende Schrauben für das Material des Fensterrahmens (z. B. Holz, Aluminium, Kunststoff).
 - Vergewissern Sie sich, dass die Halterungen vor der Befestigung der Café-Gardinenstange sicher und stabil montiert sind.
 - **Warnung:** Eine invasive Montage kann die Herstellergarantie des Fensters ungültig machen.
- **Sicheres Arbeiten in der Höhe:**
 - Verwenden Sie eine stabile und zertifizierte Leiter bei der Montage.
 - Achten Sie darauf, dass der Untergrund der Leiter eben und rutschfest ist.
 - Lehnen Sie sich während der Arbeit in der Höhe nicht über die sicheren Reichweiten hinaus.
 - Lassen Sie sich bei Bedarf von einer zweiten Person helfen, um die Stabilität der Leiter sicherzustellen.
 - **Empfehlung:** Kontaktieren Sie einen Fachmann, wenn Sie keine Erfahrung mit der Montage haben.
- **Verwendung:**
 - Die Café-Gardinenstange ist ausschließlich für Fenstertextilien vorgesehen. Überlasten Sie sie nicht, um Schäden an der Teleskopkonstruktion oder den Halterungen zu vermeiden.
 - Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Halterungen und des Teleskopmechanismus.
 - Beenden Sie die Nutzung sofort, wenn Schäden oder Lockerungen festgestellt werden, und führen Sie die notwendigen Reparaturen durch.
- **Kindersicherheitsmaßnahmen:**
 - Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Café-Gardinenstange außerhalb der Reichweite von Kleinkindern sind, um das Risiko von Erstickern, Strangulation, Verletzungen oder versehentlichem Herunterreißen zu vermeiden.
 - Lassen Sie Kinder nicht mit der Café-Gardinenstange oder daran hängenden Textilien spielen.
 - Die Gardinenstange sollte in einer Höhe von mindestens 1,5 Metern über dem Boden montiert werden, um für Kleinkinder unzugänglich zu sein.
 - Für niedrige Fenster sollte die Montage verhindern, dass Kinder direkten Kontakt mit den aufgehängten Textilien oder den Befestigungselementen haben.
 - **Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen:** Falls die Café-Gardinenstange in Reichweite eines Kindes montiert ist (z. B. an Fenstern mit niedrigen Fensterbänken), sollten Sicherheitsvorrichtungen wie Stangenverschlüsse oder zusätzliche Schutzmaßnahmen in Betracht gezogen werden.

3. Wartung

- Reinigen Sie die Café-Gardinenstange und die Befestigungselemente mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
- Für die Reinigung der Oberflächen werden milde Reinigungsmittel empfohlen, die für Metall und Kunststoff geeignet sind.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, die die Beschichtung oder die Bestandteile der Café-Gardinenstange beschädigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand aller Teile der Café-Gardinenstange und ersetzen Sie beschädigte Elemente.

4. Entsorgung

- Nach der Verwendung muss die Café-Gardinenstange gemäß den lokalen Vorschriften für Metall- und Kunststoffabfälle entsorgt werden.
- **Hinweis:** Metallteile können recycelt werden, während Kunststoffteile an die entsprechenden Sammelstellen für Kunststoffabfälle abgegeben werden sollten.

HERSTELLER

KARPOL

33-340 Stary Sącz

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 24

NIP: 737-102-39-44

e-mail: sklep@karpol.pl