

Sicherheitshinweise für Gartenstühle

1. Verwendungszweck des Produkts

Gartensessel für den Innen- und Außenbereich.

Achtung: Das Produkt ist nur zur Entspannung im Sitzen gedacht. Benutzen Sie den Stuhl nicht bestimmungsgemäß, z. B. als Schaukel oder zum intensiven Schaukeln, da dies zu Bauschäden oder Unfällen führen kann.

2. Vorsichtsmaßnahmen

- **Installation:**
 - Stellen Sie vor Beginn der Montage sicher, dass der Sitzaufhängungspunkt ausreichend belastbar und stabil ist. Empfohlen wird die Montage an einem stabilen Haken, der eine Last von bis zu 150 kg sicher tragen kann .
 - Stellen Sie sicher, dass alle Montageteile, wie z. B. Montageöse und Holzbalken, ordnungsgemäß befestigt sind. Prüfen Sie, ob die geflochtenen Seile stabil an der Struktur befestigt sind.
 - Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand der Federung und stellen Sie sicher, dass der Stuhl richtig ausbalanciert ist.
- **Verwendung:**
 - Achten Sie immer darauf, dass die Sitzlast die maximale Belastung von 150 kg nicht überschreitet .
 - Springen Sie nicht, schwingen Sie nicht heftig und beugen Sie sich nicht über die Sitzkante, da dies zu Gleichgewichtsverlust oder strukturellen Schäden führen kann.
- **Vorsichtsmaßnahmen für Kinder:**
 - Erlauben Sie Kindern nicht, den Sitz ohne Aufsicht eines Erwachsenen zu benutzen.
 - Der Stuhl ist nicht als Spielzeug gedacht. Erlauben Sie Kindern nicht, auf die geflochtenen Seile zu klettern oder mit den Montageelementen zu spielen.
 - Stellen Sie sicher, dass Kinder den Stuhl nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen, um das Risiko von Stürzen oder anderen Unfällen zu vermeiden.
 - Achten Sie darauf, dass Kleinteile (insbesondere bei der Montage) außerhalb der Reichweite kleiner Kinder sind, um Erstickungs-, Erstickungs- oder Verletzungsgefahr vorzubeugen.

3. Wartung

Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Stuhlmaterials, der geflochtenen Seile und des Holzbalkens. Wenn Sie Schäden wie Abrieb, Risse oder lose Befestigungsteile bemerken, stellen Sie die Verwendung sofort ein und reparieren oder ersetzen Sie die beschädigten Teile.

Wenn der Sessel im Freien verwendet wird, schützen Sie ihn vor längerer Einwirkung von Regen oder starker Sonneneinstrahlung, da dies die Haltbarkeit des Materials beeinträchtigen kann.

4. Entsorgung

Abfall aus mehreren Materialien entsorgt werden .

Trennen Sie Holz-, Metall- und Textilgegenstände vor dem Wegwerfen und bringen Sie sie zu entsprechenden Recyclingstellen.