

Sicherheitsanleitung für Teleskopstangen

1. Produktverwendung

- Die Teleskopstange ist für das Aufhängen von Gardinen und Vorhängen in Innenräumen vorgesehen.
- **Warnung:** Dieses Produkt ist nicht für den Außeneinsatz oder zum Tragen anderer Gegenstände als Fenstertextilien geeignet. Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden an der Stange oder zu Sicherheitsrisiken für den Benutzer führen.

2. Vorsichtsmaßnahmen

- **Montage:**
 - Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Wand oder Decke, an der die Stange befestigt wird, ausreichend stabil und unbeschädigt ist.
 - Verwenden Sie Werkzeuge und Befestigungselemente, die für den jeweiligen Untergrund geeignet sind (z. B. Dübel für Beton oder spezielle Halterungen für Gipskartonwände).
 - Stellen Sie sicher, dass die Teleskopelemente korrekt ausgerichtet und verriegelt sind, um ein unbeabsichtigtes Verrutschen der Stange zu verhindern.
 - **Empfehlung:** Verwenden Sie einen Kabeldetektor vor dem Bohren, um Beschädigungen an elektrischen Leitungen oder Wasserleitungen in der Wand zu vermeiden.
- **Sicherheit bei Arbeiten in der Höhe:**
 - Verwenden Sie eine stabile und zertifizierte Leiter.
 - Achten Sie darauf, dass der Boden unter der Leiter eben und rutschfest ist.
 - Beugen Sie sich nicht über den sicheren Bereich hinaus, während Sie in der Höhe arbeiten.
 - Bitten Sie bei Bedarf eine zweite Person um Unterstützung, um die Stabilität der Leiter zu gewährleisten und für zusätzliche Sicherheit zu sorgen.
 - **Empfehlung:** Wenn Sie keine Erfahrung mit der Montage haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- **Benutzung:**
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Befestigungen und den technischen Zustand der Stange.
 - Stellen Sie bei Beschädigungen oder Lockerungen die Nutzung sofort ein und führen Sie die notwendigen Reparaturen durch.
 - Belasten Sie die Stange nicht übermäßig. Vermeiden Sie es, andere Gegenstände als Gardinen oder Vorhänge daran aufzuhängen, insbesondere schwere Gegenstände, die die Stabilität der Konstruktion beeinträchtigen oder die Teleskopstange beschädigen können.
- **Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Kindern:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Elemente der Stange außerhalb der Reichweite von Kleinkindern sind, um Erstickungs-, Strangulations- oder Verletzungsgefahren sowie ein versehentliches Herunterreißen der Stange zu vermeiden.
 - Lassen Sie Kinder nicht mit der Stange oder den daran aufgehängten Textilien spielen.
 - Die Stange sollte in einer Höhe montiert werden, die den Kontakt von Kindern mit herabhängenden Elementen verhindert.

3. Wartung

- Reinigen Sie die Stange mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung der Oberflächen milde Reinigungsmittel, die für Metall und Kunststoffe geeignet sind.
- Vermeiden Sie die Verwendung aggressiver Chemikalien, die die Beschichtung oder die Elemente der Stange beschädigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand aller Elemente der Stange und ersetzen Sie beschädigte Teile.
- **Empfehlung:** Verwenden Sie neutrale Reinigungsmittel und vermeiden Sie die Reinigung unter Spannung, wenn die Stange in der Nähe elektrischer Leitungen montiert ist.

4. Entsorgung

- Nach Beendigung der Nutzung ist die Stange gemäß den lokalen Vorschriften für Metall- und Kunststoffabfälle zu entsorgen.
- **Hinweis:** Metallteile können recycelt werden, Kunststoffteile sollten an geeignete Sammelstellen für Kunststoffabfälle abgegeben werden.

HERSTELLER

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl