

# Sicherheitshinweise für Fenster-Moskitonetze

## 1. Verwendungszweck des Produkts

- Fenster-Moskitonetze sollen den Innenraum vor Insekten schützen und gleichzeitig die Luftzirkulation und Sicht nach außen gewährleisten.
- **Warnung:** Das Produkt ist nur für den Einbau in Windows vorgesehen.

## 2. Vorsichtsmaßnahmen

- **Installation:**
  - Stellen Sie sicher, dass der Installationsort geeignet ist und den Anweisungen entspricht.
  - Die Installation erfolgt ohne Eingriff mithilfe der mitgelieferten Federhalter.
  - Verwenden Sie beim Auf- und Abbau die empfohlenen Werkzeuge, um das Risiko von Schnitten oder Beschädigungen des Moskitonetzes zu vermeiden.
  - Wenden Sie keine Gewalt an, die den Rahmen oder das Netz beschädigen könnte.
- **Sicherheit beim Arbeiten in der Höhe:**
  - Verwenden Sie bei der Installation in der Höhe eine stabile Leiter.
  - Stellen Sie sicher, dass der Untergrund unter der Leiter stabil und rutschfest ist.
  - Bitten Sie gegebenenfalls eine andere Person um Hilfe, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- **Verwendung:**
  - Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Moskitonetzbefestigung und den Zustand ihrer Elemente, insbesondere des Netzes.
  - Wenn der Rahmen, die Griffe oder das Netz beschädigt sind, stellen Sie die Verwendung ein, bis die Reparatur durchgeführt wurde.
  - Lehnen Sie sich nicht auf das Moskitonetz und nutzen Sie es nicht als Stützpunkt.
- **Vorsichtsmaßnahmen für Kinder:**
  - Stellen Sie sicher, dass das Moskitonetz so montiert ist, dass Kinder es nicht leicht entfernen oder beschädigen können.
  - Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Moskitonetz zu spielen, um Schnittverletzungen, Unfälle oder ein versehentliches Entfernen des Produkts zu vermeiden.

## 3. Wartung

- Reinigen Sie das Netz mit einem feuchten Tuch oder einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie scharfe Werkzeuge und aggressive Chemikalien.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Rahmens und der Griffe, insbesondere nach starkem Wind oder anderen extremen Wetterbedingungen.

## 4. Verwendung

- Wenn das Moskitonetz nicht mehr verwendet wird, sollte es gemäß den örtlichen Abfallvorschriften entsorgt werden.
- Trennen Sie den Aluminiumrahmen vom PVC-beschichteten Glasfasernetz und geben Sie diese an den entsprechenden Recyclingstellen ab.
- **Tipp:** Der Aluminiumrahmen kann als Metall recycelt werden, während das Netz als gemischter Abfall behandelt werden sollte.

## **HERSTELLER**

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: [biuro@rolmajster.pl](mailto:biuro@rolmajster.pl)