

Sicherheitshinweise für magnetisches Türnetz

1. Bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts

- Das magnetische Netz der Tür soll den Innenraum vor Insekten schützen.
- **Hinweis:** Das Produkt ist nur für die Türmontage bestimmt.

2. Maßnahmen

- **Versammlung:**
 - Vergewissern Sie sich vor Beginn der Montage, dass der Türrahmen sauber, trocken und fettfrei ist, um einen festen Klettverschluss zu gewährleisten.
 - Wenn Sie das Moskitonetz verjüngen, verwenden Sie die Stecknadeln wie angegeben, stechen Sie sie durch alle Falten des Stoffes und befestigen Sie sie fest am Rahmen.
 - Achten Sie bei der Verwendung von Stecknadeln darauf, sich nicht zu schneiden.
- **Nießbrauch:**
 - Starke Magnete sorgen dafür, dass sich das Netz leicht öffnen und schließen lässt. Überprüfen Sie regelmäßig ihre Funktion – stellen Sie im Falle eines Lösens sicher, dass die Magnete richtig befestigt sind.
 - Überladen Sie das Netz nicht mit schweren Gegenständen und dehnen Sie es nicht, um das Material oder die Magnete nicht zu beschädigen.
- **Vorbeugende Maßnahmen für Kinder:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Clips richtig befestigt und außerhalb der Sichtweite von Kindern sind, um das Risiko eines versehentlichen Verschluckens oder von Schnitten zu vermeiden.
 - Bringen Sie den Kindern den sicheren Umgang mit dem Netz bei – ziehen Sie nicht am Netz und versuchen Sie nicht, es abzureißen.

3. Instandhaltung

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand von Magneten, Velcro und Pins. Reparieren Sie die Kappe oder ersetzen Sie bei Bedarf beschädigte Komponenten.

4. Liquidation

- Am Ende der Lebensdauer des Türgitters muss es gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle entsorgt werden.
- Trennen Sie vor der Entsorgung die Magnete und Stifte vom Gewebematerial und geben Sie sie den entsprechenden Recyclinganlagen zu.